

BRUKSANVISNING ESC BACK BAR KJØLESKAP




VED MOTTAGELSE

Kontroller at emballasjen og kabinettet ikke er skadet. Dersom det er skade på emballasje eller maskin, gjør et notat om dette på fraktbrevet. Kontakt transportfirma og selger. Ved eventuelle reklamasjoner må maskinens type og serienummer oppgis.

Garantien omfatter ikke transportskader!

UTPAKKING INSTALLASJON

Ta kabinettet forsiktig ut av emballasjen. Emballasjen leveres til resirkulasjon etter stedlige regler.



Juster benene slik at kabinettet står støtt på alle fire ben og er i vater.

Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer.

FØR IGANGSETTING

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før den tas i bruk. Monter hyllene i ønsket posisjon.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

NB! Skapet må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for regn. Omgivende temperatur +5...+30°C.

FØR OPPSTART

Skapet må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og oppreist i minst to timer før oppstart.

Kontroller at skapets typeskilt overensstemmer med den stedlige spenningen. Skapet skal kobles til en jordet kurs 230V/1/50Hz.



Skapet benytter R600 som kuldemedium. Skapet må plasseres i rom som er minst 8m² for å ikke danne eksplosiv gassblanding ved eventuelle lekkasjer.

R600 er et meget miljøvennlig kuldemedium som ikke er skadelig for ozonlaget og har heller ingen drivhuseffekt.

STYRINGENS KNAPPER OG LYSSYMBOLER



KNAPPENE



Slår skapets styring AV/PÅ. Øker innstilt temperatur når "set" er aktivert.



Manuell Avriming. Senker innstilt temperatur når "set" er aktivert.

SET

Aktiverer endring av innstilt temperatur.

LYSSYMBOLENE



Lyser når kompressoren går.



Lyser når avriming pågår.



Lyser når skapet er slått av. Blinker under endring av innstilt temperatur.

SLÅ STYRINGEN AV OG PÅ



Trykk og hold  hovedbryteren inntil  symbolet tennes og styringen er avslått. Trykk og hold  hovedbryteren inntil  symbolet slukkes og styringen er på.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR



SET

Temperaturen kan endres mellom +2...+12°C.

Trykk og hold **SET** inntil displayet blinker samtidig med . Trykk  for å øke innstilt temperatur. Trykk  for å senke innstilt temperatur. Trykk **SET** for å bekrefte endringen.

MANUELL AVRIMING



Skapet har automatisk avriming og automatisk fordunstning av tinevannet. Skulle en manuell avriming være nødvendig, trykk og hold  avrimingsknappen inntil avrimingssymbolet tennes. Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter avrimingen.

INNENDIG BELYSNING



Innvendig på skapets høyre side er bryteren som slår av og på den innvendige LED belysningen.

JEVNIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å sikre innholdet og skapets funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyllene og hylleracket.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lunkent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper.

Hyller i glass, skuffer i transparent akrylplast og hyllene i rustfritt stål vaskes som beskrevet over, eller i en oppvaskkum med nevnte midler.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:

BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER

VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKAPETS RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ BENKENS ELEKTRISKE KOMPONENTER. LA DØRENE/SKUFFENE STÅ ÅPEN TIL BENKEN ER HELT TØRR.

FOR AKRYLPLAST

RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.

KONDENSATOREN

Skapets kondensator må rengjøres annenhver måned ved hjelp av en støvsuger påmontert en myk børste.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:



- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel. Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

FEILSØKING



M1 - kompressor
M2 - Fordampervifte
M3 - Kondensatorvifte
PCB - styring
S2 - lysbryter
S3 - termostadføler
TR1 - LED transformator 230V/12V
X1 - LED innvendig belysning

Colia et selskap i Festivo - Porkka Group

Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland's totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.

Alle produktene i Porkka's portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer.

Vi representerer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste for å gi våre kunder den best tenkelige service.



PORKKA

asber

Birta
PROFESSIONAL

Bolarus
since 1962

COSMETAL W Elcold enofrigo

IGLOO LIEBHERR MIGEL

unis SINCOLD VESTFROST VIESMANN
PERFORMANCE INSIDE SOLUTIONS

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Industrigatan 21, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
www.colia.no