

## RESERVEDELER VESTFROST KJØLESKAP MED TETT DØR



- CFKS 411
- CFKS 470
- CFKS 471



# CFKS 471

Pos. Nr.	Del Nr.	Benevnelse	Pris kode
0025	0-6238149	Kondensator	0-P7
0049	0-5238025-01	Kondensatorholder	0-K2
0061	0-6538053	Tørrefilter, 20 g	0-V3
0067	0-5235002	Hjul, komplett	0-D3
0070	0-A921001	Deksel + ledningsavlastning	0-E3
0071	0-A921185	Startanordning 103N0021	0-B6
0087	0-6038175	Fotplatetilbehør komplett sett	0-H3
0090	0-5238024-04	Oppheng	0-K2
0129	8-036038296-01	Kompressor - NLE 15 KTK2, Kjøl komplett R600a	1-L13
0144	0-5238226	Fordamperholder	0-R2
0153	0-7213001-03	Nettledning	0-K4
0154	0-7038254-01	Deksel til multistikk	0-F3
0163	0-52381660201	Plastplugg hvit	0-A2
0180	0-70387100101	Kontakt -	0-G3
0186	0-7038902-03	Fordampervifte 230V-50/60HZ "incl termoswitch"	0-G8
0187	0-7038670-03	Kondensatorvifte 230V -50/60Hz	0-G8
0194	0-6938086-01	Trådhyll	0-U4
0201	0-52385610101	Låsebeslag	0-E3
0322	0-52389850103	Gitter	0-L3
0324	0-52384170101-01	Deksel for fordampervifte	0-P6
0392	0-52388700301	Håndtak, komplett	0-E5
0406	0-6738028-01	Fordamper	0-M8
0507	0-7038128-02	Lampe for lys	0-M3
0602	0-1050001-01	Klemmering	0-G2
0623	0-6938166-01	Trådhyll	0-U4
0628	0-6216204	Varmeelement UH	0-A5
0636	0-52386820101-01	Termostatknapp hvit	0-B2
0643	0-52386710501-05	El-panel	0-D3
0647	0-52386810101	Plastplugg hvit	0-B2
0679	0-5239260-0101	Reflektor for lampe	0-X2
0680	0-7038264	Lampeholder	0-P3
0699	0-7038817-01	Print til el-panel	0-K4
0700	0-52386941301-03	Dekkeplate til frontpanel	0-J4
0714	0-7038601	Termorelé	0-A4
0768	0-5238493	Fordunstingspanne for tinevann, NL	0-Y3
0795	0-52386790101	Bøssing hvit	0-A2
0798	0-52387290101	Plastplugg	0-D2
0853	0-7040306-01	Elektronisk Termostat, ETC1H	0-T6
0869	0-5238956	Justerbart ben	0-P2
0898	0-7211042-01	Termostatføler, 1,5m	0-G4
0899	0-7211044-01	Termostatføler (avriming)	0-G4
0985	0-52390710101	Plastplugg	0-A2
0988	0-4050020-0101	Sparkeplate	0-L4
1022	0-5238496	Tinevannlås	0-S3
1055	0-52386620101	Plastplugg	0-A2
1111	0-A5146090201	Dør, frys, komplett	0-S9
1198	0-52392430192	Logodeksel med hull	0-F3
1212	0-52392540101	Deksel for følerholder	0-A2
1217	0-70389340101	Termometer	0-B5
1218	0-4838334-01	Lås med nøkler	0-Z3
1219	0-A60200701	Låsebeslag	0-E3
2651	0-A910890-01	Anlegg for hengsle, nedre, venstre + høyre komplett	0-L4
2652	0-A910651-01	Hengsle nedre komplett	0-J3
3030	0-5239212-01	Holder for føler, kjøl	0-A2
3400	0-4050010-0101	Hengsle	0-C3
XXXX	0-1006093-01	Wire diagram	

## NB!

Tegningen dekker alle modellvarianter og inneholder derfor flere posisjonsnummer enn produktet. For korrekt produktspesifikasjon, se reservedelslisten.

0-S471150H0010803

Version A

Dato: 25/02-10

El.D.: 0-1006093B